Installation de Maven sous Windows

Télécharger la dernière version de Maven sur le site Apache (fichier zip) :

https://maven.apache.org/download.html

(fichier sous la forme apache-maven-3.x.y.zip, actuellement c'est la version 3.9.6)

Décompressez le fichier : un répertoire apache-maven-3.x.y sera créé.

En ligne de commandes :

Créez un répertoire Maven sous C:\Program Files.

Déplacez ce répertoire sous C :\Program Files\Maven, puis ajoutez-le au PATH au niveau des fichiers exécutables (répertoire \bin), sans oublier d'ajouter %PATH% à la fin :

set PATH="C:\Program Files\Maven\apache-maven-3.9.6\bin";%PATH%

Assurez-vous que JAVA HOME correspond à votre JDK:

echo %JAVA_HOME%

Lancer "mvn -version" pour vérifier que Maven est correctement installé :

```
C:\Users\caspary5>mvn -version

Apache Maven 3.9.6 (bc0240f3c744dd6b6ec2920b3cd08dcc295161ae)

Maven home: C:\Program Files\Maven\apache-maven-3.9.6

Java version: 17.0.6, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-17

Default locale: fr_FR, platform encoding: Cp1252

OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```

Vous pouvez ajouter une variable d'environnement MAVEN HOME :

setx MAVEN_HOME "C:\Program Files\Maven\apache-maven-3.9.6"

Vérifiez :


echo %MAVEN_HOME%

Rappel: la commande set permet de lister toutes vos variables d'environnement.

Fenêtre graphique pour les variables d'environnement :

Clic-droit sur la fenêtre Windows en bas à gauche de votre écran, puis cliquer sus Système.

Cliquez ensuite sur Paramètres avancées du système (avoir les droits administrateur) pour accéder aux propriétés système :



Cliquez sur Variables d'environnement.

Dans variables système, ajouter MAVEN_HOME et le chemin C:\Program Files\Maven\apachemaven-3.9.6.

Ensuite, modifier le Path et ajouter une nouvelle variable : %MAVEN HOME%\bin.

